



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - **Mts950/Enduro** art. PFPL01/PFPN01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic
MADE IN ITALY



CODICE	QUANTITA'
TIR02	1
PFPL-F22.5/PFPN-F22.5	2
VITE TCE M6x30	2

Utensili/Tools



5

Nota/Note

