



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -**Desert Sled**

art. PCT03

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY



Lato SX/Left Side

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
PCT03-C	1	
VITE TBE M6x16	2	

TBE M6X16 - 10 Nm

