



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #**FSM01**

MONSTER 1200

- 1) RIMUOVERE IL SILENZIATORE DALLA MOTO, SVITARE LE 6 VITI POSTERIORI DEL SUPPORTO E RIMUOVERE LE DUE COPERTURE IN ALLUMINIO.
- 2) RIMUOVERE I FONDELLI SI SERIE
- 3) MONTARE I NUOVI FONDELLI
- 4) RIMONTARE COME DA FIGURA UTILIZZANDO LE VITI ORIGINALI

- 1) REMOVE THE EXHAUST FROM THE MOTORCICLE, LOOSEN THE 6 SCREW MOUNT REAR AND REMOVE THE TWO COVERS ALUMINUM.

- 1) REMOVE OEM EXHAUST BOTTOM
- 2) INSTALL NEW EXHAUST BOTTOM
- 3) INTALL ALL USING THE OEM SCREW



DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO SPECIALIZZATO

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #**FSM01**

MONSTER 1200

- 1) RIMUOVERE IL SILENZIATORE DALLA MOTO, SVITARE LE 6 VITI POSTERIORI DEL SUPPORTO E RIMUOVERE LE DUE COPERTURE IN ALLUMINIO.
- 2) RIMUOVERE I FONDELLI SI SERIE
- 3) MONTARE I NUOVI FONDELLI
- 4) RIMONTARE COME DA FIGURA UTILIZZANDO LE VITI ORIGINALI

- 1) REMOVE THE EXHAUST FROM THE MOTORCICLE, LOOSEN THE 6 SCREW MOUNT REAR AND REMOVE THE TWO COVERS ALUMINUM.

- 1) REMOVE OEM EXHAUST BOTTOM
- 2) INSTALL NEW EXHAUST BOTTOM
- 3) INTALL ALL USING THE OEM SCREW



DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO SPECIALIZZATO

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy