

DUCABIKE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DADO PORTACORONA
INSTALLATION INSTRUCTIONS REAR NUT SPROCKET CARRIER
PART NUMBER: #DPC

Suggerimento: per evitare che la chiave segni il dado utilizzare del nastro gommato da apporre sull' esagono.

NON UTILIZZARE LA PISTOLA PNEUMATICA, PER
AVVITARE, MA SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E
STRINGERE A NM 150 E UTILIZZARE GRASSO DI TIPO
GR33-FA OPPURE RETINAX HDX DA POSIZIONARE
SULLA FILETTATURA E SULLA BATTUTA DEL DADO

Tip: To prevent tool marks on nut, protect it with some
thin tape before tightening.

DO NOT USE THE AIR GUN, to screw, only the wrench
and torque to 150 NM; USE GREASE TYPE GR33-FA OR
Retinax HDX, PLACE ON THE BOTTOM-SIDE AND
THREAD OF NUT