



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS
BLOCCO MANUBRIO / HANDLEBAR CLAMP
HYPERMOTARD BASE / STRADA / SP PART NUMBER: #BM02/03

SERRARE ARRIVANDO A PACCO, PRIMA LE VITI
CONTRASEGNATE DAL NUMERO 0, POI FINIRE CON LE ALTRE
DUE VITI, USARE SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E
SERRARE A 25 N/M

*START BY TIGHTENING FIRST THE BOLTS MARKED "0" ON
THE DIAGRAM UNTIL THE TWO HALVES OF THE BLOCK
TOUCH. TORQUE THEM TO 25Nm OR 19 ftlb. REPEAT THE
SAME OPERATION ON THE OTHER BOLT AND TORQUE IT TO
25Nm AS WELL. A SMALL GAP WITH THE BOTTOM HALF IN
NORMAL.*

ATTENTION: OVER TIGHTENING OF BOLTS WILL RESULT IN
BLOCK FAILURE

