

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

BLOCCO MANUBRIO / HANDLEBAR CLAMP

MONSTER 821 / 1200 PART NUMBER: #BM04/05

SERRARE ARRIVANDO A PACCO, PRIMA LE VITI CONTRASEGNATE DAL NUMERO 0, POI FINIRE CON LE ALTRE DUE VITI, USARE SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E SERRARE A 25 N/M

START BY TIGHTENING FIRST THE BOLTS MARKED "0" ON THE DIAGRAM UNTIL THE TWO HALVES OF THE BLOCK TOUCH. TORCHE THEM TO 25Nm OR 19 ftlb. REPEAT THE SAME OPERATION ON THE OTHER BOLT AND TORQUE IT TO 25Nm AS WELL. A SMALL GAP WITH THE BOTTOM HALF IN NORMAL.

ATTENTION: OVER TIGHTENING OF BOLTS WILL RESULT IN BLOCK FAILURE

