



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - **Mts950** art. KPC01

*Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic*
MADE IN ITALY



CODICE

QUANTITA'

KPC01

1

VITE TBE M5x10

2

STRISCIA NEOPRENE

1

Utensili/Tools



3



Frenafiletto
Medio

Lato SX/Left side

