



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Leva Freno/Brake lever Diavel 1260

art. RPLF20

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE/ CODING QUANTITY

RPLF20-C	1
TBE M8X35	2
TCE M5X18	1
628-8 2RS	1
PS 8X14X1	2

Utensili/ Tools



4-5



Frenafilletti Medio
Threadlocker Medium

