

DUCABIKE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO POMELLO REGOLAZIONE PRECARICO POSTERIORE
INSTALLATION INSTRUCTIONS PIVOT ADJUSTMENT

PART NUMBER: #PRP01

Suggerimento: prima di estrarre il pomello originale in plastica, fare attenzione alla piccola sfera che è posizionata nella parte alta di Sinistra. Una volta eseguita l'operazione, riporre la sfera in posizione e inserire il nuovo pomello, serrare la vite in dotazione a 6 Nm.

Tip: *before removing the original plastic knob, pay attention to the small sphere that is located at the top of the Left. Once that's done, put the ball into position and insert the new knob, tighten the supplied screw to 6 Nm*