



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler CafeRacer

art. SAS13

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY

Nota/Note

Da montare con tappo serbatoio

Ducabike codice TSB04D/TSB07D

**Mounting with fuel tank cap Ducabike
code TSB04D/TSB07D**

CODICE

QUANTITA'

Utensili/Tools

SAS13-SA

1

SAS08-SB

1

SAS08-DC

4

VITE TCE M5X40

4

VITE TBE M6X30

1

VITE TBE M6X35

1

DADO AUTOBLOC. M6

1

OR

1

RPD26

1

RPD18

1



4 5 6



Frenafilletti
Medio

