

DU CABIKE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

BLOCCO MANUBRIO / HANDLEBAR CLAMP

SCRAMBLER PART NUMBER: #BM08

SERRARE ARRIVANDO A PACCO, PRIMA LE VITI
CONTRASSEGNALE DAL NUMERO 0, POI FINIRE CON LE ALTRE
DUE VITI, USARE SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E SERRARE
A 25 N/M

*START BY TIGHTENING FIRST THE BOLTS MARKED "0" ON THE
DIAGRAM UNTIL THE TWO HALVES OF THE BLOCK TOUCH.*

*TORQUE THEM TO 25Nm OR 19 ftlb. REPEAT THE SAME
OPERATION ON THE OTHER BOLT AND TORQUE IT TO 25Nm AS
WELL. A SMALL GAP WITH THE BOTTOM HALF IN NORMAL.*

ATTENTION: OVER TIGHTENING OF BOLTS WILL RESULT IN
BLOCK FAILURE

