



Regolazione interasse
Interaxle spacing setting



Regolazione distanza
Length setting



FRIZIONE
CLUTCH

OEM

FRENO
BRAKE

